



DIGITAL MEDIEMOTTAGARE

MVH-S420BT
MVH-S42BT
MVH-S320BT

Snabbguide

Pioneer CarStereo-Pass
Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.
Please fill out immediately after purchase.
Handler-Stempel Dealer's stamp

Declaración om överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU gällande radioutrustning
Tillverkare: Pioneer Corporation
EU-representanter och importörer: PIONEER EUROPE NV
För information finns i bruksanvisningen på webbplatsen: https://www.pioneer-car.se

English: (Bluetooth specifications)
Output power: +4 dBm Maximum (Power class 2)
Frequency band(s): 2 400 MHz to 2 483.5 MHz
Français: (Spécifications Bluetooth)
Puissance de sortie: +4 dBm maximum (Classe de puissance 2)
Bande(s) de fréquences: 2 400 MHz à 2 483,5 MHz

Svenska
Denna guide är tänkt att guida dig genom de grundläggande funktionerna för den här enheten.
Mer information finns i bruksanvisningen på webbplatsen: https://www.pioneer-car.se

Före användning
Tack för ditt val av denna PIONEER-produkt
För att säkerställa korrekt användning ska du läsa igenom denna guide innan du använder produkten.
Det är speciellt viktigt att läsa och följa anvisningarna under VARNING och VIKTIGT i denna guide.

Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall.
Det finns ett separat insamlingsystem för uttjänta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna i Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektroniska produkter gratis till återvinningsstationer eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

VARNING
Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt.
Denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och tillbehör kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstöt, skador eller andra risker.

VIKTIGT
Låt inte denna enhet komma i kontakt med fukt och/eller vätskor.
Det kan leda till elektriska stötar.
Dessutom kan kontakt med vätskor leda till skador på enheten, rök och överhettning.

Om du får problem
Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller närmaste auktoriserade PIONEER-servicecenter.

Anslutningar
VARNING
Viktigt
Vid installation av den här enheten i ett fordon utan ACC-läge (för tillbehör) på tändningslåset måste den röda kabeln anslutas till utgången som känner av att tändningen är på.

Denna enhet
1 Strömkabelanslutning
2 Mikrofoningång
3 Mikrofon 3 m
4 Bakre utgång eller subwoofer-utgång
5 Framre utgång
6 Antenningång
7 Säkring (10 A)
8 Trådad fjärrstyrningsingång

Strömkabel
1 Till strömsladdsingång
2 Beredande på fordonstypen kan funktionen hos 3 och 5 skilja sig åt. Koppla i sådant fall ihop 4 med 5 och 6 med 3.
3 Gul
4 Reserv (eller tillbehör)
5 Röd
6 Tillbehör (eller reserv)
7 Säkring (10 A)
8 Anslut till kontakten med konstant 12 V.
9 Röd
10 Anslut till kontakten som styrs av tändningslåset (12V DC).

Installation
Viktigt!
Kontrollera samtliga anslutningar och system före sluttinstallation.
Använd inte icke auktoriserade delar eftersom det kan leda till felfunktion.

2 Skruva i en skruv på vardera sidan för att hålla enheten på plats.
1 Plåtskruv (5 mm x 9 mm, medföljer inte produkten)
2 Monteringsfäste
3 Instrumentpanel eller konsol

Installation med DIN-fattning
1 För in det medföljande monteringshölet i instrumentpanelen.
2 Fixera monteringshölet genom att en skruv/fejla metallflänsarna i läge (90°).

Installation på solskyddet
1 Passa in mikrofona i färan
1 Mikrofonsladd
2 Fära

Installation av mikrofona
1 Mikrofona
2 Mikrofonafläns
3 Mikrofona
2 Installation av mikrofona på baksidan av styrkolonnen.

Om frontpanelen lossas blir det lättare att komma åt dekoringen.
Hå tungan med skåran nedåt när du sitter tillbaka dekoringen.
För in de medföljande avmonteringsklämmor på respektive sida om enheten tills de klickar fast.
Drag ut enheten ur instrumentpanelen.

Installation av mikrofona på styrkolonnen
1 Förskjut mikrofona bas för att ta loss den från mikrofonaflänsen.

Installation på solskyddet
1 Passa in mikrofona i färan
1 Mikrofonsladd
2 Fära

Installation av mikrofona
1 Mikrofona
2 Mikrofonafläns
3 Mikrofona
2 Installation av mikrofona på baksidan av styrkolonnen.

Grundläggande användning
MVH-S420BT/S42BT/S320BT
A (navigering)/LIST
Ratten M.C. (multifunktion)
SRC (källa)/OFF
USB-kontakt
DISP (visning)
Teckenfönster
Löstagningsknapp
AUX-ingång (3,5 mm stereouttag)

Om huvudmenyn
Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.
1 Tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.
2 Vrid M.C.-ratten för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.

Funktioner som används ofta
Du vill Slå på strömmen Gör följande Tryck på SRC/OFF för att starta enheten.
Justera volymen Vrid M.C.-ratten.
Välj en källa Tryck flera gånger på SRC/OFF.
Ändra informationen på displayen Tryck flera gånger på DISP.
Återgå till föregående skärm/lista Tryck på BAND/↔.

Inställning
När du vridit tändningslåset till PÅ efter installationen visas inställningsmenyn på displayen.
1 Vrid M.C.-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.
Meningar:
Menyalternativ Beskrivning
LANGUAGE Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.

CLOCK SET
Ställ klockan.
1 Vrid på M.C.-ratten för att ställa in timme och tryck därefter för att bekräfta.
2 Vrid på M.C.-ratten för att ställa in minut och tryck därefter för att bekräfta.
3 Tryck på M.C.-ratten för att bekräfta inställningarna.

Använda radion
Ta emot förställda stationer
1 Tryck på SRC/OFF för att välja [RADIO].
2 Tryck på BAND/↔ för att välja frekvensband.
3 Tryck på en nummernapp (1/↖ till 6/↗).

BSM (Best Stations Memory) (BSM)
1 Efter att du valt bandet, tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.
2 Vrid M.C.-ratten för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.
3 Vrid M.C.-ratten för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Lagra stationer manuellt
1 När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummernapparna (1/↖ till 6/↗) tills den slutar blinka.
USB/iPhone®/AUX-funktioner
(Källan iPhone är inte tillgänglig när [USB MTP]) är inställd på [ON] i SYSTEM-inställningarna.)

Obs!
MVH-S320BT är inte kompatibel med Apple®-enheter.
USB/iPhone
1 Öppna USB-kontaktens skydd.
2 Anslut USB-enheten/iPhone med en lämplig kabel.

MTP-anslutning
En enhet installerad med Android 4.0 går att ansluta till enheten med MTP med kabeln som medföljer Android-enheten.
Obs!
Om du använder en MTP-anslutning måste [USB MTP] vara inställd på [ON] i SYSTEM-inställningarna.

AUX
1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.
2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX IN] som källa.

Bluetooth-anslutning
Upp till två Bluetooth-telefoner kan vara anslutna samtidigt.
1 Aktivera enhetens Bluetooth-funktion.
2 Välj enhetsnamnet som visas på enhetens display.
3 Se till att samma sexsiffriga nummer visas på den här enheten och den andra enheten.
4 Välj [YES].

Bluetooth-telefon
Grundläggande funktioner
Du vill Gör följande
Besvara ett inkommande samtal Tryck på valfri knapp när ett samtal tas emot.
Avsluta ett samtal Tryck på ↵.
Avvisa ett inkommande samtal Tryck på och håll ↵ när ett samtal tas emot.

Aktivera röstigenkänningsläge
Obs!
MVH-S320BT är inte kompatibel med Apple-enheter.
1 Tryck på ↵-ratten och tala därefter in i mikrofona för att utföra röstkommandon.
Avsluta röstigenkänningsläget genom att trycka på BAND/↔.

Ansluta till Pioneer Smart Sync
Pioneer Smart Sync är appen som ger dig kartor, meddelanden och musik i fordonet.
Download Now
Pioneer Smart Sync

Obs!
MVH-S320BT är inte kompatibel med Apple-enheter.
VARNING
Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör.
Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

1 Öppna meny SYSTEM (se Om huvudmenyn).
2 Vrid M.C.-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.
3 Vrid på M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan.
4 Vrid M.C.-ratten för att välja [AUTO APP CONN] och tryck därefter för att bekräfta.
5 Vrid M.C.-ratten för att välja [ON] och tryck därefter för att bekräfta.

6 Anslut den här enheten till den mobila apparaten med USB eller med Bluetooth.
Pioneer Smart Sync på iPhone/Android-enheten startar automatiskt.
Obs!
Oavsett om inställningen (AUTO APP CONN) är [ON] eller [OFF], går det även att utföra följande för att starta Pioneer Smart Sync.

Lyssna på Spotify®
(inte tillgänglig när [USB MTP]) är inställd på [ON] i SYSTEM-inställningarna.)
Obs!
MVH-S320BT är inte kompatibel med Apple-enheter.
Uppdatera Spotify-appen till den senaste versionen före användning.

1 Öppna meny SYSTEM (se Om huvudmenyn).
2 Vrid M.C.-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.
3 Vrid M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan.
4 Tryck på SRC/OFF för att välja [SPOTIFY].
5 Starta Spotify-appen på den mobila apparaten och börja spela upp.